

Käyttö

Paine-erolähetin on tarkoitettu paine-eron mittaamiseen erilaisissa LVI-sovelluksissa.

Ominaisuudet

Painealue on valittavissa DIP-kytkimellä kahdeksasta alueesta:

- 50...+50 Pa
- 0...100 Pa
- 0...300 Pa
- 0...500 Pa
- 0...700 Pa
- 0...1000 Pa
- 0...2000 Pa
- 0...3500 Pa

Laitteessa on manuaalinen nollaus.

Vaimennus

Lähettimessä on kaksi valinnaista aikavakiota häiritsevien painevaihteluiden vaimentamiseksi. Valinnaiset aikavakiot ovat 3s, ja 20s.

**Tekniset tiedot**

Tehontarve: 24V AC/DC $\pm 10\%$

Ulostulo: 0-10V tai 4-20mA

Mittausalue: valittavissa -50...+3500 Pa väliltä

Ympäristön

lämpötila: -20...+50 °C

Epätarkkuus, paine: >100 Pa $\pm 1,0\%$ lukemasta

Kaapeliliitäntä: M16

Kotelointiluokka: IP54

Paino: 87g

Mitat: 78x90x40mm