

LOG200 TC

LOG200 TC loggeri soveltuu lämpötilan seuraamiseen sisäisellä anturilla ja kahdella ulkoisella K-tyyppin termoparianturilla. Loggerit soveltuvat erinomaisesti mm. laboratorioiden, kuljetuksien, varastojen, kylmätilojen ja erilaisten tuotantotilojen seurantaan.

Toiminnot

Loggereissa on kiinteä USB portti sekä liiketunnistin esimerkiksi kylmäkaapin oven avaamisen ja sulkemisen havainnointiin.

Tallentaminen

Mittausarvot tallentuvat muistiin, joka puretaan USB portin kautta. Tulokset ovat valmiiksi PDF muodossa. Tallennusvälin voi valita ilmaisella ohjelmistolla 10 sekunnin ja 24 tunnin väliltä. Esiasetettu tallennusväli on 15 min. Tällöin loggerin käyttö ei vaadi ohjelmistoa.

Ominaisuudet

Loggereissa on iso näyttö, status- ja hälytysmerkkivalot, summeri, suojakotelo USB-liittimelle ja irrotettava seinäteline, sekä 2kpl K-tyyppin termoparianturia 1m johdolla.

**LOG200 TC tekniset tiedot****Mittausalueet****Sisäinen anturi**

Lämpötila: -40 °C...+70 °C

Tarkkuus: -10 °C...+40 °C ±0,5 °C
loppualue ±1,0 °C

Resoluutio: 0,1 °C

Ulkoinen anturi

Lämpötila: -150 °C...+1370 °C

Tarkkuus: ±0,5 °C tai ±0,5%
kumpi on suurempi

Mitat: 91,5x42x20mm, 200g

Virtalähde: 3,6 V litium ½AA
kesto 15min tallennuksella 4v.

Muistitila: 60.000 mittausta

Maahantuonti, myynti, huolto:

Mikor-Instruments Oy
Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen

Puhelin: 02- 237 5180
Sähköposti: info@mikor-instruments.fi
Internet: www.mikor-instruments.fi