

**LOG32 loggerit eri suureiden seurantaan**

LOG32T loggeri soveltuu lämpötilan seuraamiseen. LOG32TH loggeri mittaa lämpötilan lisäksi ilmastokosteutta ja LOG32THP niiden lisäksi vielä barometrisen paineen. Kaikki loggerit soveltuvat erinomaisesti mm. laboratorioiden, kuljetuksien, varastojen, kylmätilojen ja erilaisten tuotantotilojen seurantaan. LOG32T ja LOG32TH ovat myös HACCP ja EN 12830 standardien mukaisia.

**Anturit**

Loggereissa on sisäinen anturi ja kiinteä USB portti.

**Tallentaminen**

Mittausarvot tallentuvat muistiin, joka puretaan USB portin kautta. Tulokset ovat valmiiksi PDF muodossa. Tallennusvälin voi valita erillisellä ohjelmistolla 30 sekunnin ja 24 tunnin väliä. Esiasetetut tallennusvälit ovat: LOG32T 15min, LOG32TH ja LOG32THP 5min. Muistiin mahtuu n.60 000 mittausta.

**Ulkoiset ominaisuudet** Loggereissa on status- ja hälytysvalomerkit, suojakotelo USB päälle ja irrotettava seinäteline.

**LOG32T/32TH/32THP tekniset tiedot****Mittausalueet**

**Lämpötila:** -40 °C...+70 °C

**Tarkkuus:** -10 °C...+40 °C ±0,5 °C  
loppualue ±1,0 °C

**Resoluutio:** 0,1 °C

**Kosteus:** 0...100 %RH

**Tarkkuus:** 20...80% ±3,5 %RH  
loppualue ±5 %RH

**Resoluutio:** 0,1 %

**Barom.paine:** 300...1100 hPa

**Tarkkuus:** 950...1050 hPa ±1,0 hPa  
loppualue ±0,5%

**Resoluutio:** 0,1 hPa

**Mitat:** 100x19x19mm

**Paino:** 70g

**Virtalähde:** 3,6 V litium ½AA  
kesto 15min tallennuksella 2v.

**Muistitila:** n.60 000 mittausta

**Maahantuonti, myynti, huolto:**

**Mikor-Instruments Oy**  
Kirjokannenkatu 11  
20660 Littoinen

**Puhelin:** 02- 237 5180  
**Sähköposti:** info@mikor-instruments.fi  
**Internet:** www.mikor-instruments.fi