

**Käyttö**

MTV-2000 mikroprosessoripohjainen ohjelmoitava painevahti on tarkoitettu pienien paine-erojen sekä yli- ja alipaineiden valvomiseen.

**Asennus**

Laite asennetaan vaaka-asentoon seinäpinnalle tai DIN-kiskoon.

**Ominaisuudet**

4 numeron LED-näyttö etumerkillä sekä 6 lediä toimintatilojen osoittamiseen.  
Paineyhteet 8/6mm muoviputkelle.

**Vaimennus**

Lähettimeessä on neljä valinnaista aikavakiota häiritsevien painevaihteluiden vaimentamiseksi. Vaimennus vaikuttaa sekä näyttöön että lähtöviestiin. Valinnaiset aikavakiot ovat 0.1s, 1.0s, 3.5s ja 4.5s.

**Hälytys**

Hälytysviive asetettavissa 0...60s. Hälytysuunta valittavissa laskevasta tai nousevasta paineesta.

**Tekniset tiedot**

**Tehontarve:** Maks 4 VA

**Käyttöjännite:** 230 VAC  $\pm$ 10%, 50/60Hz

**Mittausalue:** -300...300 Pa  
-3000...3000 Pa  
-7500...7500 Pa

**Paineenkesto:** maks. 25 kPa

**Käyttölämpötila:** 0...55 °C

**Epätarkkuus:**  $\pm$ 1 % mitta-alueesta

**Kotelointiluokka:** IP65

**Mitat:** 120x200x57mm

**Huolto:**

MTV-2000 ei normaalisti tarvitse minkäänlaista huoltoa, mutta suosittelemme nollapisteen tarkistamista kerran vuodessa.

**Lisävarusteet:**

- Paineennollausventtiili 2-TK
- Asennussarja DIN-kiskoon