

Käyttö

Lähetin on tarkoitettu paine-eron ja tilavuusvirtauksen mittaamiseen kanaviin asennetuista virtausantureista.

Ominaisuudet

Painealue on valittavissa välillä -100...+3500 Pa 50 Pa välein. Tilavuusvirtaus on asetettavissa 100 yksikön välein 3500 asti ja 500 välein 32000 asti.

Ulostulon voi valita painikkeilla 0-10V tai 4-20mA.

Vaimennus

Lähettimessä on kolme valinnaista aikavakiota häiritsevien painevaihteluiden vaimentamiseksi. Valinnaiset aikavakiot ovat 3s, 10s, ja 20s.

Modbus

Lähetin on saatavana myös mallina DPT-MB-D, jossa on Modbus-väyläliitäntä.

Tekniset tiedot

Tehontarve: 24V AC/DC $\pm 10\%$

Ulostulo: 0-10V tai 4-20mA

Mittausalue: -100...+3500 Pa
0...+32000 yks

Valittavat yksiköt: m³/h, m³/sec tai l/sec

K-kerroin: 0...9999,99

Ympäristön

lämpötila: -20...+50 °C



Epätarkkuus, paine: >100 Pa $\pm 1,0\%$ lukemasta

Kaapeliliitäntä: M16

Kotelointiluokka: IP54

Paino: 98g

Mitat: 78x90x40mm

Maahantuonti, myynti, huolto:

Mikor-Instruments Oy
Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen

Puhelin: 02- 237 5180
Sähköposti: info@mikor-instruments.fi
Internet: www.mikor-instruments.fi