

**Lämpötilan seurantaan**

Thermo Button -sarjan nappiloggerit ovat kooltaan maailman pienimpiä, mekaanisesti vahvoja ja IP65 roiskeveden kestäviä! Ne soveltuvat erinomaisesti kuljetuksien, ruuanvalmistuksen, pesuprosessien, autoklaavien, kylmätilojen sekä lämpökaappien seurantaan.

Ne soveltuvat lisäksi erinomaisesti asuntojen lämpökartoituksen välineeksi.

**Tallentaminen**

Mittausarvot tallentuvat muistiin, joka puretaan lukijan ja USB-portin kautta tietokoneelle, lukijan kautta pilvipalvelimelle tai Android-sovelluksen kautta suoraan älypuhelimelle. Tallennusvälin voi valita 1 sekunnin ja 273 tunnin väliltä, paitsi 21G nappiloggerissa 1min ja 255min väliltä. Muistitilaa on 21G mallilla 2048 mittaustulokselle, muilla 4096 tai 8192 mittaustulosta, paitsi 25L mallilla 62.000 tai 125.000, riippuen valitusta resoluutiosta.

**Hälytys ja lisävarusteet**

Loggereihin saa min-max -hälytyksen. Lisävarusteina on saatavana täysin vedenpitävä suojakotelo esim. pesu- ja autoklaaviprosesseihin, muoviset pidikkeet käsittelyyn sekä muovikortit loggereiden yksilöimiseen.



**Thermo Button tekniset tiedot**

	21 G	22/25 L	22 T	22 E	23 kosteus
<b>Lämpötila-/ kosteusalue</b>	-40...+85 °C	-40...+85 °C	0...+125 °C	+15...+140 °C	-20...+85 °C 0...100 RH%
<b>Tarkkuus</b>	± 1 °C	± 0,5 °C	± 0,5 °C	+100/140 °C ± 1,5 °C	± 0,5 °C / 5 %
<b>Resoluutio</b>	0,5 °C	0,1 tai 0,5 °C	0,1 tai 0,5 °C	0,1 tai 0,5 °C	0,1 tai 0,5 °C
<b>Muistitila</b>	2048	4096 tai 8192, 62000/125000	4096 tai 8192	4096 tai 8192	4096 tai 8192
<b>Tallennusväli</b>	1...255min	1s...273h	1s...273h	1s...273h	1s...273h
<b>Pariston kesto</b>	max 10 vuotta	max 10 vuotta	max 300h	max 300h	max 10 vuotta

**Maahantuonti, myynti, huolto:**  
Mikor-Instruments Oy  
Kirjokannenkatu 11  
20660 Littoinen

**Puhelin:** 02- 237 5180  
**Sähköposti:** info@mikor-instruments.fi  
**Internet:** www.mikor-instruments.fi