

iBee – korkeisiin lämpötiloihin

iBee dataloggerit ovat ominaisuuksiltaan Thermo Button nappiloggereita vastaavia, mutta ovat FDA hyväksytysti silikonipäällystettyjä ja siten itsessään vedenpitäviä sekä sallittuja ruokakontaktiin. Niissä on nopea vasteaika (TTC) ja paineenkesto on 3 bar asti.

iBee soveltuu erinomaisesti ruokakuljetuksien ja ruuanvalmistuksen, pesuprosessien, autoklaavien sekä sterilisoinnin seurantaan.

**Tallentaminen**

iBeen mittausarvot tallentuvat muistiin, joka puretaan Connection Clamp -lukijan ja USB-portin kautta tietokoneelle.

USB-liitin ja ohjelmat ovat samat kuin Thermo Button nappiloggereissa, vain lukija on eri.

**Tekniset tiedot**

	iBee T	iBee E
Lämpötila-alue	0...+125 °C	15...+140 °C
Tarkkuus	± 0,5 °C	± 0,5 °C
Resoluutio	0,5 tai 0,0625 °C	0,5 tai 0,0625 °C
Muistitila	4096 tai 8192	4096 tai 8192
Tallennusväli	1s...273h	1s...273h
Pariston kesto	max 10 vuotta	max 10 vuotta