

**Infrapunamittari kahdella laserilla**

Scan Temp 430 on IP54 roiskevesitiivis ja siinä on kaksi laseria. Niiden ansiosta pystytään tarkasti seuraamaan, minkä alueen lämpötilaa mitataan. Iso näyttö on helppolukuinen ja näyttää mitattavan lämmön lisäksi korkeimman mitatun lämpötilan.

**Ominaisuudet**

Infrapunamittarissa on HOLD- ja MAX-toiminnot sekä min-max -hälytys. Optinen resoluutio on 12:1. Emissiokerroin on säädettävissä. Mittarin mukana tulee suojakotelo

**Scan Temp 430 tekniset tiedot****Mittausalue:** -60 °C...+550 °C**Resoluutio:** 0,1 °C  
1 °C yli +200°C alueella**Tarkkuus:** ±2,0 °C tai 2,0 %**Aikavakio:** < 1 sekunti**Spektrialue:** 6...14 µm**Laser:** luokka 2**Emissiokerroin:** 0,1...1,00**Optinen resoluutio:** 12:1**Käyttölämpötila:** 0...+50°C**Mitat:** 165x43x77mm**Paino:** 330g**Virtalähde:** 2x 1,5V AAA paristo.**Paristonkesto:** n.18 tuntia jatkuvassa käytössä

**Maahantuonti, myynti, huolto:**  
Mikor-Instruments Oy  
Kirjokannenkatu 11  
20660 Littoinen

**Puhelin:** 02- 237 5180  
**Sähköposti:** info@mikor-instruments.fi  
**Internet:** www.mikor-instruments.fi