

P4000 ja P4000W

P4000 on perusmittari moniin käyttötarkoituksiin. Se sopii erinomaisesti laadunvalvonnan mittauksiin tai prosessien tarkkailuun. Mittarista on saatavana myös 2-kanavainen malli P4005. Mittarissa käytetään nelijohdin Pt100 anturia. Malli W on roiskevesitiivis

P4010

P4010 on kätevä termoparimittari moniin käyttötarkoituksiin. Se sopii erinomaisesti yleismittauksiin tai prosessien tarkkailuun. Mittarista on saatavana myös 2-kanavainen malli P4015. Mittarissa käytetään K-typin termoparianturia.

P4000-sarjan mittareiden ominaisuudet

Mittareissa on helppokäyttöinen yhden pisteen kalibrointi. Mittareissa on 20 mittaustuloksen muisti, ja ne voidaan liittää tietokoneeseen lisävarusteena saatavalla DE Graph -ohjelmalla. Suuri ja selkeä LCD näyttö helpottaa arvojen lukemista. Näyttöön mahtuu samanaikaisesti kaksi mitattua arvoa. Mittareissa on min-max-hold-avg – toiminnot.

**P4000-sarjan tekniset tiedot****Mittausalue**

Pt100: -200 °C...+850 °C
Termopari: -200 °C...+1370 °C

Resoluutio: 0,1 °C alueella -99,9...+399,9 °C,
muulloin 1 °C

Tarkkuus

Pt100: ±0,3 °C alueella -99,9...+399,9 °C
0,3 % lukemasta sen ulkopuolella
Termopari: ±0,5 °C alueella -99,9...+399,9 °C
0,3 % lukemasta sen ulkopuolella

Käyttölämpötila: 0...+50°C

Vesitiiveys: IP54

Mitat: 150x74x32mm

Paino: 217g

Virtalähde: 2x1,5 AA paristo.

Paristonkesto: n.160 tuntia

Lisävarusteet:

- Kantolaukku
- DE Graph-ohjelma

Maahantuonti, myynti, huolto:

Mikor-Instruments Oy
Kirjokannenkatu 11
20660 Littoinen

Puhelin: 02- 237 5180
Sähköposti: info@mikor-instruments.fi
Internet: www.mikor-instruments.fi